

主開閉器の1次側に接続する場合

2系統目が ある場合

発電設備	太陽光	風力	水力	その他（ ）
最大合計出力	[kW]			

※設置される発電設備をご選択ください。
最大出力は小数点以下第3位までご記入ください

インバータ～配電盤の電線		
電線種類	太さ	距離
		m

解列箇所の開閉器	
種類	

※インバータがJET認証品でない場合にご記入ください

インバータ	
メーカー	
型 式	
認証番号※	P・MP－
定格出力容量	[kW]
出力電圧	[V]
バッテリー	有 ・ 無

※認証番号はPかMPに○をご記入ください

インバータ回路用開閉器	
結線	① ・ ② ・ ③ ・ ④
種類	ELCB（逆接続可能型）
	ELCB以外の開閉器

※結線は接続する配線の番号に○をご記入ください。
なお、①②③に発電設備を接続する場合は、逆接続可能型のELCBとしてください。

主開閉器(ELCB)	
種類	3P3E・3P2E
	逆接続可能型(YES・NO)

* ELCBの2次側に発電設備を接続する場合は
3P3Eかつ逆接続可能型としてください



再エネ以外の自家発電設備等

再エネ以外の自家発電設備等	
種類	ガスコジェナ・燃料電池・蓄電池 その他（ ）
メーカー	
型式	
定格出力	[kW]
インバータ出力	[kW]
逆電力リレーの有無	有(a・b・c・d・e)・無

※逆電力リレー・中停の有無の場合、逆潮流を感知する
C Tセンターの設置箇所をa～eから選択

インバータ回路用開閉器	
結線	⑤ ・ ⑥
種類	ELCB（逆接続可能型）
	ELCB以外の開閉器

※結線は接続する配線の番号に○を記入ください。
なお、⑤に発電設備を接続する場合は、
逆接続可能型としてください。

■ 契約ブレーカーの一次側にはインバータ制御用以外の負荷設備は接続できません。電力モニタや送信ユニット等の負荷設備を取付の場合はご注意ください。